RadioShack

TELEVISOR DE PANTALLA LCD DE 2.3”

16-3009

Corriente

CORRIENTE DE LAS PILAS

El televisor requiere cuatro pilas AA (no vienen incluidas). Puede adquirir pilas alcalinas en cualquier tienda RadioShack de la localidad.

1. Con un movimiento de deslizamiento retire la tapa del compartimiento de pilas.
2. Introduzca las pilas en el compartimiento (tres arriba y una abajo), en la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados en el interior del mismo.
3. Coloque de nuevo la tapa.

Notas:

- El televisor puede funcionar durante 4 horas aproximadamente con pilas alcalinas. Cuando baje el nivel de volumen del sonido o se vuelva inestable la imagen, cambie las pilas.
- Las pilas internas del televisor se desconectan automáticamente cuando se conecta un adaptador.

CORRIENTE ALTERNA

Puede suministrarse corriente al televisor con un adaptador de corriente alterna (C.A.) regulada de 6 voltios, de 500 mA por lo menos, y un adaptador Adaptaplug™ de tamaño B (no viene incluido ninguno de los dos). Ambos se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad.

Ponga el selector de voltaje del adaptador en 6 voltios. Introduzca el adaptador Adaptaplug en el cordón del adaptador, alineando el + con TIP. Introduzca la clavija de barril del adaptador Adaptaplug en el enchufe **DC IN 6V [ENTR. 6 VOLTIOS C.C.]** del televisor. Después conecte el otro extremo del cordón del adaptador en una toma de corriente alterna (C.A.) estándar.

Nota: El adaptador podría calentarse después de un período prolongado de uso.

CON CORRIENTE DE LA BATERÍA DEL VEHÍCULO

Se puede dar corriente al televisor con una fuente de 12 voltios de un vehículo (como el enchufe del encendedor de cigarros) mediante un adaptador de 6 voltios, 500 mA de corriente continua (C.C.) y un adaptador Adaptaplug™ de tamaño B (ninguno de los dos viene incluido).

Ponga el selector de voltaje del adaptador en 6 voltios. Introduzca el adaptador Adaptaplug en el cordón del adaptador, alineando el + con TIP. Introduzca la clavija de barril del adaptador Adaptaplug en el enchufe **DC IN 6V** del televisor. Extraiga el encendedor de cigarros del vehículo e introduzca el extremo grande del cable del adaptador de corriente continua en el enchufe del encendedor.

Nota: Si no funciona correctamente el televisor cuando se le suministra corriente continua, asegúrese de que esté limpio el enchufe del encendedor de cigarros y de que la clavija del adaptador esté debidamente conectada en el enchufe.

Antena externa

Si usted se encuentra en un área geográfica con señales débiles de televisión, o está dentro de un edificio de metal o de hormigón, podría necesitar una antena exterior para mejorar la recepción.

Conecte la antena al enchufe **EXT ANT [ANT. EXT.].** Si el cable de la antena es coaxial de 75 ohmios, utilice un adaptador F a miniclavija para completar la conexión. Si tiene un cable de 300 ohmios, utilice un adaptador de miniclavija de 300 a 75 ohmios. Ambos se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad.

Uso del televisor

1. Extienda la antena de varilla y ponga el selector **UHF/VHF/OFF** en **VHF** o en **UHF.** El televisor comienza a recorrer canales y se detiene en el siguiente canal activo de la banda seleccionada.
2. Para sintonizar un canal diferente, oprima el botón ◀ **TUNING** ▶. La línea indicadora de sintonización se alinea con el número del canal seleccionado abajo de la pantalla.
3. Para ajustar el volumen, gire la ruedecilla **VOLUME** del lado derecho del televisor.
4. Para ajustar el brillo de la imagen al nivel deseado, gire la ruedecilla **BRIGHT** del lado derecho del televisor. El brillo cambia también con el ángulo al que se coloca la pantalla.

LUZ POSTERIOR

A bajas temperaturas, le toma unos pocos segundos a la pantalla del televisor encenderse, o la imagen podría aparecer de un color levemente rojo. No se trata de un funcionamiento deficiente. Después de unos pocos segundos se establece el funcionamiento normal.

USO DE UN AUDÍFONO

Para escuchar en privado, puede conectarse un audífono optativo con clavija de 1/8 pulg. (3.2 mm) en el enchufe **EAR** del televisor. Éste automáticamente silencia el altavoz integrado.

Precauciones:

- Ajuste **VOLUME** al menor nivel antes de empezar a oír. Después ajuste el volumen para lograr un volumen agradable al oído.
- No utilice ningún audífono al conducir un vehículo de motor o al ir en bicicleta. Puede causar un peligro de tráfico y posiblemente sea ilícito en algunos lugares.

Accesorios optativos

Adaptador de C.C. de 6 V para vehículo

Miniaudífonos


Adaptador Adaptaplug tamaño B

Adaptador de C.A. a C.C. de 6 V

Pilas alcalinas

Cuidado de la unidad

El televisor con pantalla LCD de color es un ejemplo de diseño y mano de obra superiores. Estas sugerencias le ayudarán a cuidar la unidad de manera que pueda disfrutarla durante muchos años.

- Mantenga seco el televisor. Si se moja, séquelo de inmediato.
- Maneje el televisor con cuidado y suavidad. Si lo deja caer pueden dañarse las cajas y placas de circuitos, debido a lo cual el televisor puede funcionar de manera deficiente. Tenga cuidado especialmente con la pantalla en particular. Evite poner el televisor en el bolsillo o en una bolsa junto con objetos duros (como monedas o llaves).
- Utilice y guarde el televisor solamente en lugares a temperatura normal.
- Mantenga el televisor lejos del polvo y la tierra.
- Ocasionalmente limpie el televisor con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo. No utilice compuestos químicos fuertes, solventes limpiadores ni detergentes fuertes para limpiar el televisor.
- Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del televisor puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC para utilizarlo.

Precaución: Este producto contiene mercurio y debe reciclarse o desecharse de forma correcta.

Información de la FCC para usted

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.)*. La utilización de este dispositivo está sujeta a las dos siguientes condiciones:

- El televisor no puede causar ninguna interferencia dañina.
- El televisor debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento deficiente del mismo.

Solución de problemas

Color demasiado tenue o inexistente.
- Extienda la antena y ajústela a un ángulo diferente.

No hay imagen ni sonido.
- Asegúrese de que las pilas estén frescas y se hayan introducido correctamente.
- Si utiliza un adaptador, asegúrese de que esté conectado correctamente.

No hay imagen y está ruidoso el sonido.
- Ajuste la antena.

Hay imagen, pero no hay sonido.
- Ajuste el control **VOLUME.**
- Asegúrese de que no esté conectado un audífono.

Hay sonido, pero está completamente blanca, negra o borrosa la imagen.
- Ajuste el control **BRIGHT.**
- Asegúrese de que las pilas tengan carga.

No está clara la imagen (sube o baja, desaparece periódicamente, se vuelve borrosa, desvanecida
o doble), pero el televisor tiene sonido.
- Asegúrese de que esté completamente extendida la antena. Ajuste el ángulo y la dirección de la antena de manera que logre una recepción óptima.
- Asegúrese de que las pilas tengan carga.
- Asegúrese de que el televisor esté alejado de artefactos eléctricos que pudieran causar interferencia.
- En lugares donde haya una recepción deficiente, podría imposibilitarse lograr una imagen clara e incluso ver cualquier cosa. Cambie la ubicación de la unidad.

Si el televisor no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen, o llame al 1-800-THE-SHACK, donde le brindarán asistencia.

Precauciones relacionadas con la corriente

- Solamente utilice pilas cargadas, del tamaño y tipo requeridos. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de dañar componentes electrónicos del televisor.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No las queme ni las entierre. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de destruir componentes electrónicos.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Debe disponer de una fuente regulada de voltaje de Clase 2 que suministre 6 voltios C.C. y por lo menos 500 mA. La punta del centro debe ponerse en positivo y la clavija debe ser la adecuada para el enchufe **DC IN 6V [ENTR. 6 V C.C.]** del televisor. Si se emplea un adaptador que no satisfaga estas especificaciones puede dañarse el televisor o el adaptador mismo.
- Siempre conecte el adaptador de corriente alterna al televisor antes de conectarlo a dicha corriente. Al terminar, desconecte el adaptador de la corriente alterna antes de desconectarlo del televisor.
- No deje el adaptador conectado en la toma de corriente alterna, en el enchufe del encendedor de cigarros o en el televisor cuando no esté utilizando éste.

Especificaciones

Cobertura de canales	UHF: CA 14 – CA 69 VHF: CA 2 – CA 13
Elemento de la pantalla	LCD de color de alta resolución (del tipo nemático supertorcido)
Sistema de funcionamiento	Sistema de matriz pasiva
Tamaño de la pantalla	2 15/16 pulg. (58 mm) diagonalmente
Luz posterior	Material fluorescente de alta luminiscencia
Antena	De varilla
Altavoz	1 1/8 pulg. (28 mm) diagonalmente
Terminals Terminales	DC IN 6V [ENTR. 6 V C.C.], EAR [AUDÍF.], EXT. ANT. [ANT. EXT.]
Fuente de energía	Cuatro pilas AA
Consumo de energía	Aprox. 3 vatios
Dimensiones (AAP)	5 x 3 x 1 1/2 pulg. (128 x 82 x 38 mm)
Peso (sin incluir las pilas)	6.9 onzas (195 g)

"Estas especificaciones son estándar; pueden variar en ciertas unidades. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento."

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2004 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

16-3009
Impreso en China
03A04
K0076-11-01